

Installation pilote Metapace T-40



Sommaire

1.	BRANCHEMENT	. 3
2.	INSTALLATION DE L'IMPRIMANTE	. 4
3.	INSTALLATION DE L'IMPRIMANTE EN RESEAU	. 7
	 3.1 Fixer l'adresse IP dans l'imprimante 3.2 Installation pilote imprimante réseau 3.3 Installation imprimante réseau sur le serveur 	. 7 11 14
4.	POSITION DE L'IMPRIMANTE	21
	4.1 Position verticale (par defaut)4.2 Position horizontale	21 22
5.	TIROIR CAISSE	23

1. BRANCHEMENT



2. INSTALLATION DE L'IMPRIMANTE

☐ 🗹 🗖 🖛 Hetapace T-40					
Fichier Accueil Partage Affichage					
← → ↓ Aide_provigie_maxi → Pilotes Imprimantes Windows 10 →	Metapace T-40		~	Ō	Rechercher c
Rièces jointes	Nom	Statut	Mod	2 élé	ment(s)
Planning_equipe	Pilote	\odot	16/02		
Sauv_ISAGRI	📊 Utilitaire	0	16/02	_	
Ce PC					
Musique					
 Aller dans le dossier Aide_provigie_maxi\ trouvant sur le bureau 2 Double Cliquer sur le dossier « Pilote » 	Pilotes Imprimantes Windows	10\Meta	pace -	Г-40	se

intes	^ Nom	Statut	Mod
_equipe		\odot	02/06
GRI	Guide	Ø	08/06
	🔒 language	\odot	02/06
	📊 T-40 PrinterModeMan	iager V1.0 ⊘	02/06
	USBDrv	\odot	02/06
nts	W32	\odot	02/06
	W64	\odot	02/06
	🚳 ByUsbint.dli	\odot	28/02
)	1 🛃 Setup	\odot	17/05
rements	😼 Silent_Setup	\odot	17/05
	🛃 Uninstall	\odot	17/05
(5)	SBPrintDII.dll	0	20/06

Double cliquer sur « Setup »

🛃 Printer Driver Setup			- 🗆	×
	Select Install Mod	dule		
	1 • Receipt	T-40	-]
	C Ticket		-	
	C Label		-	
	C Embedded]
1 Ph	2 ▼ Set As Default F	Printer		
Press''F1''for help	< <back<u>(B)</back<u>	³ Next (<u>N</u>)>>	Cancel (<u>C</u>)	
1 Séléctionner « T-40 »				
2 Cocher « Set As Defau	lt Printer »			
³ Cliquer sur « Next	»			
🛃 Printer Driver Setup				×
	Setup Type Typical C Advanced			
	Remarks: Install default p	orinter driver		
Press''F1''for help	< <back(<u>B) 1</back(<u>	Next (N)>>	Cancel (<u>C</u>)	
1 Cliquer sur « Next »				

	를 Printer Driver Setup			- 🗆 X	
		Set Printer Port Ports: COM port settin Baud Rate: Byte Size: Protocol: IP:	USB_T-40_1 ng 115200 V Parity: 8 V Stop B Hardware	None v	
	Press''F1''for help	< <back(b)< th=""><th>1 Install ()</th><th>Cancel (<u>C)</u></th><th></th></back(b)<>	1 Install ()	Cancel (<u>C)</u>	
1 Cli	iquer sur « Install »	Setup Successfully installed Please repower the pr	X printer driver. inter.		
1	Cliquer sur « OK » étein	dre et rallumer l'imp	orimante	20102	
	OneNote (Desktop) OneNote f Windows	or SPP-R310	1 CT-40(U) 1		
1	L'imprimante est installée	2			

3.1 Fixer l'adresse IP dans l'imprimante

← → ↓ I → Aide_provigie_maxi → Pilo	otes Imprimantes Windows 10	> Metapace 1-40		~ 0	Rec
Pièces jointes	^	Nom	Statut M	Mod 2	élément
🛃 Planning_equipe		Pilote	Ø 1	16/02	
Sauv_ISAGRI	2	📙 Utilitaire	<u></u>	16/02	
💻 Ce PC					
Bureau					
Documents					
Images					¥.
h Musique					
2 Double Cliquer sur le dos	sier « Utilitaire »				
2 Double Cliquer sur le dos	sier « Utilitaire »				
2 Double Cliquer sur le dos	sier « Utilitaire » ntes Windows 10 → Met	apace T-40 > Utilitaire			~
2 Double Cliquer sur le dos anne Partage Affichage > Aide_provigie_maxi > Pilotes Imprimation	sier « Utilitaire » ntes Windows 10 → Met	apace T-40 > Utilitaire	Statut	м	~ bo
2 Double Cliquer sur le dos	sier « Utilitaire » ntes Windows 10 → Met	apace T-40 > Utilitaire om CodePage	Statut	M 26	• od
2 Double Cliquer sur le dos	sier « Utilitaire » ntes Windows 10 → Met	apace T-40 > Utilitaire om CodePage EepromSet	Statut Ø	M 26 23	• od
2 Double Cliquer sur le dos	sier « Utilitaire »	apace T-40 > Utilitaire om CodePage EepromSet lib	Statut © ©	M 26 23 26	•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
2 Double Cliquer sur le dos	sier « Utilitaire »	apace T-40 > Utilitaire om CodePage EepromSet lib logo NetWinConfig	Statut O O O O	M 26 23 26 26	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2 Double Cliquer sur le dos	sier « Utilitaire » ntes Windows 10 → Met	apace T-40 → Utilitaire om CodePage EepromSet lib logo NetWinConfig Sample	Statut O O O O	M 26 23 26 26 26 26 26	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2 Double Cliquer sur le dos	sier « Utilitaire » ntes Windows 10 → Met	apace T-40 → Utilitaire om CodePage EepromSet lib logo NetWinConfig Sample USBDrv	Statut O O O O O O O O O O O	M 26 23 26 26 26 26 26 26 26 26	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2 Double Cliquer sur le dos	sier « Utilitaire » ntes Windows 10 → Met	apace T-40 → Utilitaire om CodePage EepromSet lib logo NetWinConfig Sample USBDrv user-defined font	Statut ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③	M 26 23 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	✓ <p< td=""></p<>
2 Double Cliquer sur le dos	sier « Utilitaire »	apace T-40 > Utilitaire om CodePage EepromSet Ib Iogo NetWinConfig Sample USBDrv user-defined font Beta_Metapace PrinterUtility V1.02	Statut O O O O O O O O O O O O O	M 26 23 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 04	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2 Double Cliquer sur le dos	sier « Utilitaire »	apace T-40 > Utilitaire om CodePage EepromSet lib logo NetWinConfig Sample USBDrv user-defined font Beta_Metapace PrinterUtility V1.02 LogModuleErrMsg	Statut O O O O O O O O O O O O O	M 26 23 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	• d • d • (0) • (0)
2 Double Cliquer sur le dos	sier « Utilitaire »	apace T-40 > Utilitaire om CodePage EepromSet lib logo NetWinConfig Sample USBDrv user-defined font Beta_Metapace PrinterUtility V1.02 LogModuleErrMsg Par1284.sys	Statut O C O O O O O O O O O O O O O	M 26 23 26 26 26 26 26 26 26 26 26 04 04 04	✓ ✓ ✓ ✓/0€ ✓/0€ ✓/0€ ✓/0€ ✓/0€ ✓/0€ ✓/06 ✓/06 ✓/06 ✓/07 ✓/01 ✓/11
2 Double Cliquer sur le dos	sier « Utilitaire »	apace T-40 > Utilitaire om CodePage EepromSet lib logo NetWinConfig Sample USBDrv user-defined font Beta_Metapace PrinterUtility V1.02 LogModuleErrMsg Par1284.sys Par1284.xxd	Statut O O O O O O O O O O O O O	M 26 23 26 26 26 26 26 26 26 04 04 04 08 08	✓ </td
2 Double Cliquer sur le dos	sier « Utilitaire »	apace T-40 > Utilitaire om CodePage EepromSet lib logo NetWinConfig Sample USBDrv user-defined font Beta_Metapace PrinterUtility V1.02 LogModuleErrMsg Par1284.sys Par1284.sys Printer	Statut Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø	M 26 23 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	✓ </td
2 Double Cliquer sur le dos	sier « Utilitaire »	apace T-40 > Utilitaire om CodePage EepromSet lib logo NetWinConfig Sample USBDrv user-defined font Beta_Metapace PrinterUtility V1.02 LogModuleErrMsg Par1284.sys par1284.sys par1284.vxd Printer Utility Utility	Statut O O O O O O O O O O O O O	M 26 23 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	od /00 /00 /00 /00 /00 /00 /00 /00 /01 /01 /01 /01 /11 /01 /02

equipe	↑ Nom	Statut	Mod
RI	log_speed_test	\odot	26/0
	BYNetPortAPI.dll	\odot	28/0
	📓 LogConfig001	0	28/0
	🔊 NetSetting	0	16/0
5	📦 NetWinConfig	0	06/0
	😭 NetWinConfig_CN	0	06/02
	😭 NetWinConfig_EN	0	06/0
	SimpleLogModule.dl	II ⊘	28/0
ments			

Name	IP	MAC	简体中文 English
T-40	3 10.26.1.115	001341 OE	Protocol Operation(<u>O</u>)
			1 Search Printers(<u>S</u>)
	NetWinConfig X		Wireless Parameter Setting(W
	Search printer completely!		IP Parameter Setting(<u>I</u>)
	2 ОК		Interface Firmware Update(U)
			Printer Status(<u>C</u>)
			Print Test Page(<u>P</u>)
			Reboot Device(<u>R</u>)
<		>	Exit(E)

Cliquer sur « Search Printer(s)

Sur la fenêtre Search printer completely, cliquer sur « OK »

Noter l'adresse IP, dans notre exemple « 10.26.1.115 » refermer le logiciel

Ouvrir un navigateur internet (Google chrome, Mozilla firefox)



Cliquer sur « Connexion »

sinon la fenêtre disparait)

Interface Status Printer Status	Configure Interface	Settings for the Ethernet Interface Module.
Configure Interface	Print Port :	9100
	Inactivity time :	5 minute
	New Password:	
	IP Address:	O DHCP Client:
		DHCP Timeout (s) 0
Reboot		DHCP HostName T-40
	1	Fixed IP Address:
		Device IP Address 10 .26 .1 .115
		2 Subnet Mask 255 .255 .0
		Gateway Address 10 .26 .1 .1
		Restore Defa 3 Save Exit
1 Cliquer sur	· « Fixed IP Address »	
2 Entrer l'a Dépend d	dresse IP de nouveau du réseau du client)	« 10.26.1.115 » comme dans l'image ci-dessus (attention cela
3 Cliqu	uer sur « Save »	

3.2 Installation pilote imprimante réseau

← → <mark>↓ 1</mark> → Aide_provigie_maxi → Pilotes I	Imprimantes Windows 10 → Metapace T-40		~	ට Recherche
Pièces jointes	^ Nom	Statut	Mod	2.00
		Statut	1000	2 élément(s)
Sauv_ISAGRI	Pilote	⊘	16/02	
	ountaire	0	10/02	
Musique				
1 Aller dans le dossier Aide trouvant sur le bureau	e_provigie_maxi\Pilotes Imprimante	es Windows 10∖№	1etapace 7	Г-40 se
 Aller dans le dossier Aide trouvant sur le bureau 2 Double Cliquer sur le dossie 	e_provigie_maxi\Pilotes Imprimante	es Windows 10∖№	1etapace 7	Г-40 se
 Aller dans le dossier Aide trouvant sur le bureau Double Cliquer sur le dossie Aide_provigie_maxi > Pilotes Imprimar 	e_provigie_maxi\Pilotes Imprimante r « Pilote » ntes Windows 10 » Metapace T-40 » Pilot	es Windows 10∖№	1etapace 7	Г-40 se
 Aller dans le dossier Aide trouvant sur le bureau Double Cliquer sur le dossie Aide_provigie_maxi > Pilotes Imprimar 	e_provigie_maxi\Pilotes Imprimante r « Pilote » ntes Windows 10 > Metapace T-40 > Pilot	es Windows 10\M te	1etapace 7	Г-40 se t Mod
 Aller dans le dossier Aide trouvant sur le bureau Double Cliquer sur le dossie Aide_provigie_maxi > Pilotes Imprimar iipe 	e_provigie_maxi\Pilotes Imprimante r « Pilote » ntes Windows 10 > Metapace T-40 > Pilot	es Windows 10\M te	1etapace ↑ Statu	Г-40 se t Мос 02/0

	DRVCONFIG	9	02/00
GRI	Guide	\odot	08/06
	language	\oslash	02/06
	T-40 PrinterModeManager V1.0	\oslash	02/06
	USBDrv	\oslash	02/06
nts	W32	\odot	02/06
		\odot	02/06
	📓 ByUsbint.dli	\odot	28/02
)	1 🥵 Setup	\odot	17/05
jements	😼 Silent_Setup	\odot	17/05
	🔯 Uninstall	\odot	17/05
.(C)	SBPrintDII.dll	\odot	20/06
, (C)			

Double cliquer sur « Setup »

🛃 Printer Driver Setup			- 🗆 ×
	Select Install Mo	dule	
	1 🖲 Receipt	T-40	•
	C Ticket		v
	C Label		_
11371	C Embedded		v
TAK	2	Printer	
Press''F1'for help	< <back(<u>B)</back(<u>	³ Next (<u>N</u>)>>	Cancel (<u>C</u>)
 Séléctionner « T-40 » Cocher « Set As Defau Cliever sur » Nact 	lt Printer »		
Printer Driver Setup	»		– 🗆 X
	Setup Type Typical		
	○ Advanced		
	Remarks: Install default j	printer driver	
Press''F1''for help	< <back(<u>B) 1</back(<u>	Next (N)>>	Cancel (<u>C</u>)
1 Cliquer sur « Next »			

🛃 Printer Driver Setup			- 🗆 X
	- Set Printer Port- Ports:	NET:	•
	COM port setting	9	
	Baud Rate:	115200 🝸 Parity:	None 👻
	Byte Size:	8 Stop Bits	s: 1 🔽
3 /3 /3	Protocol:	Hardware	Ţ
2	IP:	10 . 26 . 1	. 115
LA A			
1 FL			
Press''F1''for help	< <back(<u>B)</back(<u>	3 Install (<u>I</u>)	Cancel (<u>C</u>)
Dans Ports mettre en « NET : s	×.		
	*		
2 Dans IP mettre l'adresse IP «	10.26.1.115 » (dai	ns notre exemple)	
³ Cliquer sur « Install »			
_			
5	Setup	×	
	Successfully installed	printer driver.	
	-	-	
		1 OK	
Cliquer sur « OK »			

3.3 Installation imprimante réseau sur le serveur

			s Panneaux de contig	guration > Peripher	iques et impriman
Ajouter un périphé	ri 2 Ajouter un	e imprimante			
✓ Imprimantes (1)	6)				
					2
EPSON ET-3850	EPSON TM-T88V	Microsoft Print to	Microsoft XPS	Canon Generic	BIXOLON
Series	Receipt	PDF	Document Writer	PCL6 V4 (redirection de 2)	BCD-2000 (redirection de 2
Microsoft Print to PDF (redirection	Microsoft XPS Document Writer	ET788C772884E5 (redirection de 3)	OneNote for Windows 10	OneNote (Desktop)	T-40(U) 1 (redirection de
ller dans Périph Cliquer sur « /	nérique et impri Ajouter une imp	imantes primante »			
Iller dans Périph Cliquer sur « A	nérique et impri Ajouter une imp	imantes primante » e ou une imp	rimante à ajou	uter à ce PC	
Iller dans Périph Cliquer sur « A Choisir ur Recherche des	nérique et impri Ajouter une imp n périphériques	imantes primante » e ou une imp	rimante à ajou	uter à ce PC	
Iller dans Périph Cliquer sur « A Choisir ur Recherche des	nérique et impri Ajouter une imp n périphériques	imantes primante » e ou une imp	rimante à ajoi	uter à ce PC	
Iller dans Périph Cliquer sur « A Choisir ur Recherche des	nérique et impri Ajouter une imp n périphériques	imantes primante » e ou une imp	rimante à ajoi	uter à ce PC	
Iller dans Périph Cliquer sur « A Choisir ur Recherche des	nérique et impri Ajouter une imp n périphériques	imantes primante » e ou une imp	rimante à ajoi	uter à ce PC	
Iller dans Périph Cliquer sur « A Choisir ur Recherche des	nérique et impri Ajouter une imp n périphériques	imantes primante » e ou une imp	rimante à ajou	uter à ce PC	
Iller dans Périph Cliquer sur « / Choisir ur Recherche des	nérique et impri Ajouter une imp n périphériques	imantes primante » e ou une imp	rimante à ajou	uter à ce PC	
Iller dans Périph Cliquer sur « A Choisir ur Recherche des	nérique et impri Ajouter une imp n périphérique périphériques	imantes primante » e ou une imp	rimante à ajou	uter à ce PC	
Iler dans Périph Cliquer sur « A Choisir ur Recherche des	nérique et impri	imantes primante » e ou une impl	rimante à ajou	uter à ce PC	Annuler

Cliquer sur « L'imprimante souhaitée n'est pas indiquée »

(- 1 1	Ajouter une imprimante		
R	echercher une imprimant	te par d'autres options	
С) M'aider à trouver mon imp <u>r</u> ima	nte un peu plus ancienne	
C) Rechercher une imprimante da	ns l'annuaire, en <u>f</u> onction d'un emplace	ement ou d'une
C) Sél <u>e</u> ctionner une imprimante p	artagée par nom	
			Pargourir
	Exemple : \\ordinateur\impr http://ordinateur/printers/in	imante ou nprimante/.printer	
1	Ajouter une imprimante à l'aide	e d'une adresse TCP/ <u>I</u> P ou d'un nom d'i	hôte
C) Ajouter une imprimante Blueto	oth, sans fil ou réseau détectable	
C) Ajouter une imprimante locale	ou réseau avec des paramètres manue	els
			Quivant Annule
luer sur <	« Ajouter une imprimante à	ı l'aide d'une adresse TCP/IP ou	d'un nom d'hôte
luer sur ∢ ←	 Ajouter une imprimante à Ajouter une imprimante Entrer un nom d'hôte o 	I l'aide d'une adresse TCP/IP ou	d'un nom d'hôte
luer sur ∢ ←	 Ajouter une imprimante à Ajouter une imprimante Entrer un nom d'hôte o 	u l'aide d'une adresse TCP/IP ou	d'un nom d'hôte :e
luer sur ∢ ←	 Ajouter une imprimante à Ajouter une imprimante Entrer un nom d'hôte o Type de périphérique : 	u l'aide d'une adresse TCP/IP ou u une adresse IP d'imprimant Détection automatique	d'un nom d'hôte
juer sur ∢ ←	 Ajouter une imprimante à Ajouter une imprimante Entrer un nom d'hôte o Type de périphérique : Nom d'hôte ou adress 	u l'aide d'une adresse TCP/IP ou u une adresse IP d'imprimant Détection automatique	d'un nom d'hôte
juer sur ∢ ←	 Ajouter une imprimante à Ajouter une imprimante Entrer un nom d'hôte o Type de périphérique : Nom d'hôte ou adress Nom du port : Interroger l'imprimante et se 	u l'aide d'une adresse TCP/IP ou nu une adresse IP d'imprimant Détection automatique 10.26.1.115 10.26.1.115	d'un nom d'hôte
luer sur ∢	 Ajouter une imprimante à Ajouter une imprimante Entrer un nom d'hôte o Type de périphérique : Nom d'hôte ou adress Nom du port : Interroger l'imprimante et se 	u l'aide d'une adresse TCP/IP ou ou une adresse IP d'imprimant Détection automatique 10.26.1.115 10.26.1.115 électionner automatiquement le pilote	d'un nom d'hôte
juer sur ∢ ←	 Ajouter une imprimante à Ajouter une imprimante Entrer un nom d'hôte o Type de périphérique : Nom d'hôte ou adress Nom du port : Interroger l'imprimante et se 	u l'aide d'une adresse TCP/IP ou u une adresse IP d'imprimant Détection automatique 10.26.1.115 10.26.1.115 électionner automatiquement le pilote	d'un nom d'hôte
iuer sur ∢	 Ajouter une imprimante à Ajouter une imprimante Entrer un nom d'hôte o Type de périphérique : Nom d'hôte ou adress Nom du port : Interroger l'imprimante et se 	u l'aide d'une adresse TCP/IP ou u une adresse IP d'imprimant Détection automatique 10.26.1.115 10.26.1.115 électionner automatiquement le pilote	d'un nom d'hôte
juer sur ∢	 « Ajouter une imprimante à Ajouter une imprimante Entrer un nom d'hôte o Type de périphérique : Nom d'hôte ou adress Nom du port : Interroger l'imprimante et se 	a l'aide d'une adresse TCP/IP ou ou une adresse IP d'imprimant Détection automatique 10.26.1.115 10.26.1.115 électionner automatiquement le pilote	d'un nom d'hôte
juer sur ∢ ←	 Ajouter une imprimante à Ajouter une imprimante Entrer un nom d'hôte o Type de périphérique : Nom d'hôte ou adress Nom du port : ☑ Interroger l'imprimante et se 	u l'aide d'une adresse TCP/IP ou ou une adresse IP d'imprimant Détection automatique 10.26.1.115 ilo.26.1.115 électionner automatiquement le pilote	d'un nom d'hôte
juer sur < ←	 « Ajouter une imprimante à Ajouter une imprimante Entrer un nom d'hôte o Type de périphérique : Nom d'hôte ou adress Nom du port : Interroger l'imprimante et se 	a l'aide d'une adresse TCP/IP ou ou une adresse IP d'imprimant Détection automatique 10.26.1.115 10.26.1.115 électionner automatiquement le pilote	d'un nom d'hôte
juer sur < ←	 « Ajouter une imprimante à Ajouter une imprimante Entrer un nom d'hôte o Type de périphérique : Nom d'hôte ou adress Nom du port : Interroger l'imprimante et se 	a l'aide d'une adresse TCP/IP ou ou une adresse IP d'imprimant Détection automatique 10.26.1.115 électionner automatiquement le pilote	d'un nom d'hôte
iuer sur ∢	 Ajouter une imprimante à Ajouter une imprimante Entrer un nom d'hôte o Type de périphérique : Nom d'hôte ou adress Nom du port : Interroger l'imprimante et se 	a l'aide d'une adresse TCP/IP ou ou une adresse IP d'imprimant Détection automatique 10.26.1.115 électionner automatiquement le pilote	d'un nom d'hôte
juer sur ∢	 Ajouter une imprimante à Ajouter une imprimante Entrer un nom d'hôte o Type de périphérique : Nom d'hôte ou adress Nom du port : Interroger l'imprimante et se 	a l'aide d'une adresse TCP/IP ou ou une adresse IP d'imprimant Détection automatique 10.26.1.115 électionner automatiquement le pilote	d'un nom d'hôte
iuer sur <	« Ajouter une imprimante à Ajouter une imprimante Entrer un nom d'hôte o Type de périphérique : Nom d'hôte ou adress 1 Nom du port : ☑ Interroger l'imprimante et se	a l'aide d'une adresse TCP/IP ou ou une adresse IP d'imprimant Détection automatique 10.26.1.115 10.26.1.115 électionner automatiquement le pilote	d'un nom d'hôte
juer sur < ← rer l'adre	« Ajouter une imprimante à Ajouter une imprimante Entrer un nom d'hôte o Type de périphérique : Nom d'hôte ou adress Nom du port : Interroger l'imprimante et se esse IP de l'imprimante (dance)	a l'aide d'une adresse TCP/IP ou ou une adresse IP d'imprimant Détection automatique 10.26.1.115 électionner automatiquement le pilote 2 ns notre exemple : 10.26.1.115)	d'un nom d'hôte

 $\times \langle$

Installer le pilote d	imprimante
Choisissez l'imp modèles.	rimante dans la liste. Cliquez sur Windows Update pour voir d'aut
Davis installes (s	-linte à soutie d'un CD d'installation allinear au Direct foursi
Pour installer le	pliote a partir d'un CD d'installation, cliquez sur Disque fourni.
Fabricant	Imprimantes
EPSON	EPSON ET-3850 Series
Generic	EPSON TM-T88V Receipt5
METAPACE	EPSON WF-4820 Series
Microsoft	
Nutrico and second statements	
Ce pilote a été sign	numériquement. Windows Updat Disque four
Pourquoi la signatur	e du pilote est-elle importante ?
	Suivant Ann

Cliqur sur « disque fourni »



1

Cliqur sur « Parcourir »

Regarder dans :	📜 W64	×	G 🗊 🕫 🛙	•		
Nom	Téléchargements Vidéos	^	le	Туре	Taille	
Setup	Windows (C:) Lecteur DVD RW (D:) Donnees (I:) 09-PrinterUtility 5.07 Aide_provigie_maxi Pilotes Imprimantes Windows 1 Metapace T-40 Pilote W64 TPV Beta_Metapace PrinterUtility V1.0 Connexion locale Epson ET-3850 microsoft office 2010 famille et per Setup_T-40 V1.01 SNBC T-40 Drivers		2018 07:27	Informations de co		3 *
<	02-WindowsDriver					>
Nom du fichier :	W64			~	Ouvrir	
Types de fichiers :	{069A06D1-6C72-4A6D-BE37-4E4 {249DC226-181C-4E05-91D4-F62				Annuler	6

1

Aller dans le chemin suivant : Aide_provigie_maxi\Pilotes Imprimantes Windows 10\Metapace T-40\Pilote\W64

Dependendens :	T WEA			
Regarder dans :	W04	· • • • • •		
Nom	^	Modifié le	Туре	Та
Setup		01/06/2018 07:27	Informations de co	
(
			2	
Nom du fichier :	Setup			(
Types de fichiers :	Informations de configura	ation (*.inf)		A

Cliquer sur « Ouvrir »



Metapace T	-40
------------	-----

	Entrer un non	a d'imprim	ante				
		i a imprim					
	Nom de l'imprima	ante :	1-40(0)1				
	Cette imprimante	va être installe	ée avec le pilo	e T-40(U)1.			
						Suivant	Ann
éctionne Ajoute	r le fichier « Setu r une imprimante	« dr					×
Ajoute Partage	r le fichier « Setu r une imprimante d'imprimante ulez partager cette iom suggéré ou en	Jp » imprimante, entrer un aut	vous devez fo re. Le nom de	urnir un nor partage se	n de parta <u>c</u> ra visible pa	ge. Vous po ar les autres	uvez s
Ajoute Ajoute Ajoute Si vous vo utiliser le r utilisateurs	r le fichier « Setu r une imprimante d'imprimante ulez partager cette nom suggéré ou en s du réseau. partager cette imp	Jp » imprimante, entrer un aut	vous devez fo re. Le nom de	urnir un nor partage se	n de parta <u>c</u> ra visible pa	ge. Vous po ar les autres	uvez
Ajoute Ajoute Ajoute Si vous vol utiliser le r utilisateurs Ne pas Partage	r le fichier « Setu r une imprimante d'imprimante ulez partager cette nom suggéré ou en s du réseau. partager cette imprimante	JD » imprimante, entrer un aut primante afin que d'au	vous devez fo re. Le nom de itres utilisateu	urnir un nor partage se rs puissent	n de partag ra visible pa	ge. Vous po ar les autres	uvez
Ajoute Ajoute Ajoute Si vous vol tiliser le r tilisateurs Ne pas Partage	er le fichier « Setu r une imprimante d'imprimante ulez partager cette iom suggéré ou en s du réseau. partager cette impri r cette imprimante n du partage :	JD » imprimante, entrer un aut primante a fin que d'au	vous devez fo re. Le nom de Itres utilisateu	urnir un nor partage se rs puissent	n de partag ra visible pa	ge. Vous po ar les autres	uvez
Ajoute Ajoute Partage Si vous voi utiliser le r utilisateurs Ne pas Partage Partage	er le fichier « Setu r une imprimante d'imprimante ulez partager cette iom suggéré ou en s du réseau. partager cette imp r cette imprimante n du partage : lacement :	JD » imprimante, entrer un aut rimante a fin que d'au	vous devez fo re. Le nom de utres utilisateu	urnir un nor partage se rs puissent	n de partag ra visible pa l'utiliser	ge. Vous po ar les autres	uvez s
Ajoute Partage Si vous voi ttilisateurs Ne pas O Partage Non Emp Cog	r le fichier « Setu r une imprimante d'imprimante ulez partager cette iom suggéré ou en s du réseau. partager cette imp r cette imprimante n du partage : lacement : mentaire :	JD » imprimante, entrer un aut primante e afin que d'au	vous devez fo re. Le nom de itres utilisateu	urnir un nor partage se rs puissent	n de partag ra visible pa	ge. Vous po ar les autre	uvez s
Ajoute Ajoute Com	er le fichier « Setu r une imprimante d'imprimante ulez partager cette iom suggéré ou en s du réseau. partager cette imp r cette imprimante n du partage : lacement : mentaire :	Jp » imprimante, entrer un aut rimante e afin que d'au	vous devez fo re. Le nom de itres utilisateu	urnir un nor partage se rs puissent	n de partag ra visible pa	ge. Vous po ar les autres	uvez s
Ajoute Partage ii vous vou tiliser le r tilisateurs Ne pas Partage Non Emp Com	r le fichier « Setu r une imprimante d'imprimante ulez partager cette iom suggéré ou en s du réseau. partager cette imp r cette imprimante n du partage : lacement :	Jp » imprimante, entrer un aut rimante e afin que d'au	vous devez fo re. Le nom de itres utilisateu	urnir un nor partage se rs puissent	n de partag ra visible pa	ge. Vous po ar les autres	uvez s

Cliquer sur « Suivant »

							~	`	
- 🖶 Ajo	outer une imp	rimante							
Vous	avez ajout	té T-40(U)	1						
V)éfinir en tant	qu'imprimar	te par <u>d</u> éfau						
Pour vé résolut	érifier si l'impi ion des probl	rimante fonct lèmes la conc	ionne correc ernant, impri	tement ou po imez une pa <u>c</u>	our consulter ge de test.	des informa	tions sur la		
Impr	imer une pag	e de t <u>e</u> st							
					1 <u>I</u> e	rminer	Annuler]	
Cliquer su Périphériques et	ır « Termine	er »			1 <u>I</u> e	rminer	Annuler		- 0
Cliquer su Périphériques et - → ~ ↑ I	Ir « Termine imprimantes > Panneau de con	E T »	s Panneaux de config	guration > Périphéri	1 Ie	rminer	Annuler	✓ Ŭ Rec	
Cliquer su Périphériques et 	Ir « Termine imprimantes Panneau de con trique Ajouter un 17)	⊖r ≫ figuration → Tous le e imprimante	s Panneaux de config	guration > Périphéri	1 Ie	rminer	Annuler	✓ Ŭ Rec	
Cliquer su Périphériques et Périphériques et Jouter un périphé Imprimantes (1	Ir « Termine imprimantes > Panneau de con Prique Ajouter un 17)	ET » figuration > Tous le e imprimante	s Panneaux de config	guration > Périphéri	1 Ie	a >	Annuler	✓ Ŭ Rec	
Cliquer su Périphériques et → → ↑ 2 ijouter un périphé Imprimantes (1 Discussion BixOLON BixOLON BixOLON BixOLON BixOLON BixOLON BixOLON BixOLON BixOLON BixOLON BixOLON BixOLON BixOLON BixOLON	Ir « Termine imprimantes) Panneau de con rique Ajouter un 17) BIXOLON SPP-R310 (redirection de 2)	er » figuration > Tous le e imprimante Canon Generic PCL6 V4 (redirection de 2)	s Panneaux de config EPSON ET-3850 Series	guration > Périphéri	I Ie iques et imprimantes EPSON TM-T88V Receipt5 (redirection de 3)	TTR8C772884E5 (redirection de 3)	Annuler	✓ Č) Rec Fax (redirection de 2)	- C thercher dans : P E Microsoft Prin PDF
Cliquer su Périphériques et $\rightarrow \sim \uparrow $ Ajouter un périphé Imprimantes (1 BIXOLON BCD-2000 (redirection de 2)	Ir « Termine imprimantes Panneau de con Ajouter un Ajouter un BIXOLON SPP-R310 (redirection de 2) SPORTO	Er » figuration > Tous le e imprimante Canon Generic PCL6 V4 (redirection de 2) Canon Generic	s Panneaux de config EPSON ET-3850 Series	guration > Périphéri EPSON TM-T88V Receipt	1 Ie iques et imprimantes EPSON TM-T88V Receipt5 (redirection de 3)	TTMINET	Annuler Annuler	✓ Ŭ Rec Fax (redirection de 2)	- Control of the second

L'imprimante est installée

4. POSITION DE L'IMPRIMANTE

4.1 Position verticale (par defaut)



Actionner le levier vers le haut à l'intérieur de l'imprimante



4.2 Position horizontale



Levier à actionner vers le bas à l'intérieur de l'imprimante



5. TIROIR CAISSE

		series	series (reseau)	to PDF	Document wri
	T 40(F)	Afficher les travaux	d'impression en cour	5	
	1-40(E)	Ontions d'impression	imante par defaut		
		Propriétés de l'impri	mante		
	_		mance		
		Creer un raccourci			
	•	Supprimer le périphé	érique		
		Résoudre les problèr	nes		
	Philips 22	Propriétés			
Cli	iquer sur « OK »				
Cli	iquer sur « OK » Options d'impression	n T-40(E) é Main Wate 1	Operation 1D Code 2D	Code Version	×
Cli Di	iquer sur « OK » Options d'impression isposition Papier/qualit	n T-40(E) é Main Watel 1 Operation when documer	Operation 1D Code 2D (Code Version	×
Cli	iquer sur « OK » Options d'impression isposition Papier/qualit Start of Document	n T-40(E) é Main Water 1 Operation when documer	Operation 1D Code 2D (Code Version	×
Cli Di 2	iquer sur « OK » Options d'impression isposition Papier/qualit Start of Document Start of Page	n T-40(E) é Main Wate 1 Operation when documer Operation when page sta	Operation 1D Code 2D (nt starts	Code Version	×
Cli Di	iquer sur « OK » a Options d'impression sposition Papier/qualit Start of Document Start of Page End of Page	n T-40(E) é Main Wate 1 Operation when documer Operation when page sta Operation when page end	Operation 1D Code 2D (nt starts urts ds	Code Version	×
Cli	iquer sur « OK » a Options d'impression isposition Papier/qualit Start of Document Start of Page End of Page End of Document	n T-40(E) é Main Wate 1 Operation when documer Operation when page state Operation when page environment	Operation 1D Code 2D (nt starts nts ds nt ends	Code Version	×
Cli Di 2	iquer sur « OK » Options d'impression isposition Papier/qualit Start of Document Start of Page End of Page End of Document	n T-40(E) é Main Wate 1 Operation when documer Operation when page sta Operation when page end Operation when documer	Operation 1D Code 2D (nt starts ints ds nt ends	Code Version	×
Cli	iquer sur « OK » Options d'impression isposition Papier/qualit Start of Document Start of Page End of Page End of Document	n T-40(E) é Main Wate 1 Operation when documer Operation when page stat Operation when page end Operation when documer	Operation 1D Code 2D (nt starts urts ds nt ends	Code Version	×
Cli	iquer sur « OK » Options d'impression isposition Papier/qualit Start of Document Start of Page End of Page End of Document	n T-40(E) é Main Water 1 Operation when documer Operation when page stat Operation when page end Operation when documer	Operation 1D Code 2D (nt starts arts ds nt ends	Code Version	
Cli	iquer sur « OK » Options d'impression isposition Papier/qualit Start of Document Start of Page End of Page End of Document	n T-40(E) é Main Water 1 Operation when documen Operation when page sta Operation when page end Operation when documen	Operation 1D Code 2D (nt starts arts ds nt ends	Code Version	×
Cli Di 2	iquer sur « OK » Options d'impression isposition Papier/qualit Start of Document Start of Page End of Page End of Document	n T-40(E) é Main Wate 1 Operation when documer Operation when page sta Operation when page end Operation when documer	Operation 1D Code 2D (nt starts ints ds nt ends OK A	Code Version	X

Le paramétrage est à vérifier dans les options d'impression.

Cliquer sur « Start of document »

	Start Document Op	eration X
	Send Command	d [Example:1D 56 42 00]
	Open Drawer Herald	Cash Drawer #1+#2 Waiting 60m ~
	Buzzer :	Beep off ✓ 0 🔷 [0 255]
1	Paper Feed:	0 mm [0100]
	Feed to cut pos	ition before cut
	Paper Cut: No Cut	Job 2 Job 2 Job 1 Job 1 Page 2 Page 1 Page 2 Page 1
	Print Logo:	Not Print Logo \checkmark
	Align:	◎ Left ○ Centered ○ Right
	Position:	Before Cut After Cut
	Default	2 OK Cancel

Remplir comme dans l'exemple
 Cliquer sur « ok »

Le tiroir-caisse est paramétré